

# AUTOMAATIKA KASUTAMISÕPETUS



## PULDI / NUPU FUNKTSIOONID

- 1. vajutus avab,
- 2. vajutus liikumise lõpus sulgeb
- 3. vajutus liikumise ajal peatab sulgemise või avamise

## KÄSISTI AVAMINE

### Automaatse ukse käik ja tihendid on seadistatud just ukse kasutamiseks mootori abil. Käsitsi tuleks seda avada ainult hädakorral.

Siinikelgu küljes rippuvast nõorist mõõdukalt tõmmata kuni on kuulda lahtipäästmise heli. Samaaegselt nõori pinge all hoides liiguta ust ülespoole kuni uks liigub vabalt siini sees.

## VÄGA SOOVITAV!

### On käsitsi avamist teha ukse automaatika suletud piirasendist.

- Kui seda teha vahepealsest asendist, siis olla väga ettevaatlik käsitsi ukse liigutamisel selle asendi kohal, kus seisib kelk enne lahti päästmist. Suure hooga üle kelgu sõites võib see haakida ennast haaratsi külge ja võib puruneda. Sel juhul garantii automaatikale ei laiene.
- Samuti (kui uks oli ülemises või vahepeelses asendis enne elektrikatkestust) tuleks kasutaja poolt tagada, et peale katkestust siini sees liikuv metallist haarats leiaks üles kelgu, mis on uksega ühenduses. Kui metallist haarats liigub vales suunas, siis tuleks nupu vajutusega seisata mootor ja järgmise vajutusega panna haarats liikuma kelgu suunas. Kui haarats leiab kelgu, siis käib klõps ja uks hakkab koos mootoriga liikuma.

## PROBLEEMI KIRJELDUS JA KÕRVALDAMINE

Rikke kirjeldus	Vajalik tegevus
1. Nupule vajutades värav ei avane või ei sulgu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollida takistuste olemasolu fotokiire vahel. Vajadusel kõrvaldada. Kui fotokiire klaas on tolmune (lumine), siis puhastada. Kontrollida, et fotokiire klaas ei oleks mõrane s.t. vigasatud.</li><li>2. Kontrollida kas juhtblokk on ühendatud vooluvõrku.</li><li>3. Kontrollida kas automaatika on lülitatud käsijuhtimise peale või mitte.</li><li>4. Korraks lülitada välja toide ning siis tagasi sisse lülitada.</li><li>5. <b>Kui puldi indikaator vilgub (väreleb), siis keerata tagumisel küljel lahti kruvi. Ettevaatlikult puhastada toitepatarei pinnad ning (vajadusel painutada klemmid tagasi, juhul kui pult on kukkunud). Panna kokku tagasi.</b> Kui see ei aita, siis vahetada patarei uue vastu (saab igast fotopoest või kellasepa ärist).</li><li>5. Kui ka siis ei avane, tuleks helistada spetsialistile.</li></ol>
2. Värav sulgub, kuid kohe peale suletud asendi saavutamist hakkab avanema.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollida takistuste olemasolu värava liikumise tsoonis.</li><li>2. Kui viga kordub, tuleks helistada spetsialistile.</li></ol>

**Kontrollida, et automaatika toiteahel oleks kaitstud liigsete voolukõikumiste eest. Nendest tulenevate rikete korral garantii ei kehti.**