

# TÕKKEPUU KASUTAMISÕPETUS



## PULDI / NUPU FUNKTSIOONID

- 1. vajutus avab,
- 2. vajutus liikumise lõpus sulgeb

Tehase seadete kohaselt sulgub tõkkepuu 20 sek möödudes ise, kui fotokiire tsoon on vaba.

## KÄSISTI AVAMINE

Tõkkepuu küljel on lukusüdamik. Tehase poolt on kaasas 3 võtit.

Toetada ühe käega poomi ja võtmega keerata samaaegselt võtit. Lahtipääsemise korral saab käsitsi poomi tõsta piirasendisse.

Poolelioleva objekti puhul on soovitatav tõkkepuu avada mootoriga ja panna takistus fotokiire ette, et see ise ei sulguks. Üldjuhul on soovitatav tõkkepuu võtta kohe kasutusse automaatselt.

## PROBLEEMI KIRJELDUS JA KÕRVALDAMINE

Rikke kirjeldus	Vajalik tegevus
1. Nupule vajutades poom ei avane või ei sulgu	1. Kontrollida takistuste olemasolu fotokiire vahel. Vajadusel kõrvaldada. <b>Kui fotokiire klaas on tolmu (lumine), siis puhastada.</b> Kontrollida, et fotokiire klaas ei oleks mõrane s.t. vigasatatud. 2. Kontrollida kas juhtblokk on ühendatud vooluvõrku. 3. Kontrollida kas automaatika on lülitatud käsijuhtimise peale või mitte. 4. Korraks lülitada välja toide ning siis tagasi sisse lülitada. 5. Kui puldi indikaator vilgub (väreleb kasvõi õrnalt), siis keerata tagumisel küljel lahti kruvi. Ettevaatlikult puhastada toitepatarei pinnad ning klemmid. Panna kokku tagasi. Kui see ei aita, siis vahetada patarei uue vastu (saab igast fotopoest või kellasepa ärist). 5. Kui ka siis ei avane, tuleks helistada spetsialistile
2. Värav sulgub, kuid kohe peale suletud asendi saavutamist hakkab avanema.	1. Kontrollida takistuste olemasolu poomi liikumise tsoonis. 2. Kui viga kordub, tuleks helistada spetsialistile

Kontrollida, et automaatika toiteahel oleks kaitstud liigsete voolukõikumiste eest. Nendest tulenevate rikete korral garantii ei kehti.